

Aan de slag met je silent disco!

Super leuk dat wij jou onze silent disco mogen toesturen!

In deze handleiding vindt je alles over je silent disco set. Wat er in jouw pakket zit, hoe je in een paar simpele stappen de apparatuur aansluit en uitleg over het terugsturen van de silent disco set.

Inhoud van dit pakket:

1. Je bestelde aantal koptelefoons
2. Je bestelde aantal zenders
3. Kabel(s) om de zender aan te sluiten
4. Retourmateriaal
 - Retourlabel
 - Twee seals om de bak te verzegelen

Tip: Kijk je liever een video over hoe je de apparatuur aansluit? Scan dan de onderstaande QR-code met je mobiel



Veel plezier met je silent disco set!

Als je na het lezen van deze handleiding nog vragen hebt kan je contact opnemen via **085 - 130 4789**.

Wist je dat lichtgeluidhuren.nl jou ook verder kan helpen met...



Drive-in bioscopen
voor een unieke ervaring



Livestreaming
in onze studio's of op locatie



Alle mogelijke feesten
van tuinfeest tot festival



Zakelijke evenementen
maak een blijvende indruk



Bruiloften
voor een onvergetelijke dag



Koningsdag
overal een vrolijk deuntje



Special effects
voor het wauw effect

Handleiding



Bij lichtgeluidhuren.nl huur je makkelijk apparatuur.

Met **Luxonos** heb je altijd een professionele techniek partner tijdens jouw evenement!

lichtgeluidhuren.nl

lichtgeluidhuren.nl

ONDERDEEL VAN
LUXONOS

Silent disco set installeren

1

Sluit de silent disco zender aan door de adapter in het stopcontact te steken en de DC-aansluiting in de zender te prikken.



Zet het knopje met (off, low, high) op "HIGH".

2

Sluit de audiokabel aan door de tulp-kabel (rood/witte) in de silent disco zender te steken. Het andere uiteinde sluit je aan op jouw DJ-set, laptop, smartphone of tablet.

Tip: Zet het volume van het apparaat waar vanaf je het geluid afspeelt op de hoogste stand voor de beste geluidskwaliteit. Per koptelefoon pas je het volume aan tot een prettig niveau.



3

Met de "channel" knop aan de voorzijde van de zender kan je kiezen naar welk kanaal (1, 2 of 3) je wilt uitzenden.

Elke koptelefoon heeft een schakelaar om naar één van de drie kanalen te gaan.



Muziek op 2 of 3 kanalen tegelijkertijd?

Op de zender kan je één kanaal selecteren (1, 2 of 3). De zender zendt op één kanaal tegelijkertijd uit. Schakelen tussen kanalen kan, wanneer je 2 of 3 zenders gebruikt.

4

Zet de silent disco koptelefoons aan, stel het juiste kanaal in en pas het volume naar wens aan. **Let's get this party started!**



Silent disco set terugsturen

Geslaagd feestje gehad?

Het terugsturen gaat erg makkelijk, als je een silent disco set met verzending hebt besteld.

Retour sturen stappenplan:

1. Doe de silent disco set in de meegestuurde blauwe bak.
2. Sluit de bak af met de twee rode seals (zowel één links als één rechts).
3. Plak het meegestuurde retourolabel op de bovenkant van de bak.
4. Breng de bak naar het dichtstbijzijnde PostNL punt bij jou in de buurt.

Let op: Je hoeft bij het PostNL punt niks meer te betalen. Dit hebben wij al voor jou gedaan.

